

PlanteværnsNYT

Nr. 4 // 13. august 2019

Dispensation for mikrobiologiske midler

Dispensation fra vaskepladsbekendtgørelsens krav om påfyldning på vaskeplads for mikrobiologiske midler i væksthuse, udenfor BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at påfyldning af mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler i væksthuse uden for BNBO kan ske uden for vaskepladsen.

Det understreges at øvrige krav i vaskepladsbekendtgørelsen fortsat skal overholdes.

Print af dispensation skal kunne forevises ved kontrolbesøg.

Dispensationen er vedhæftet i mailen til denne udgave af PlanteværnsNyt.

INDHOLD:

Dispensation for mikrobiologiske midler	1
Krav til konstruktion af vaskepladser i væksthuse	1
Krav til konstruktion af vaskepladser i væksthuse (fuld tekst)	2-3

Krav til konstruktion af vaskepladser i væksthuse

For at undgå misforståelse og forvirring omkring de nye krav til vaskepladser i væksthuse har Miljøstyrelsen udarbejdet et notat, hvor de tydeliggør kravene henholdsvis indenfor og udenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Notatet findes på side 2 og 3 herunder:



Anne Krogh Larsen

Tlf: 87 40 54 76 / Mobil: 21 63 12 61
akl@hortiadvise.dk



Inge Ulsted Sørensen

Tlf: 87 40 53 89 / Mobil: 30 50 77 69
ius@hortiadvise.dk



Lene Eva Christensen

Tlf: 87 40 66 27 / Mobil: 51 55 80 55
lchr@hortiadvise.dk



Krav til konstruktion af vaskepladser i væksthuse

Vaskepladser i væksthuse inden for BNBO

I miljøbeskyttelseslovens § 21 c, stk. 4 er det fastsat, at forbuddet mod at opblande og påfylde pesticider samt vask af pesticidesprøjten inden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) og afstandskravene (300 og 50 meter) ikke gælder i væksthuse, hvor opblanding og påfyldning af pesticider og udvendig vask af pesticidesprøjter foregår på tæt belægning *med afløb* til en tæt beholder eller et returkar, og hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal. Det vil sige, at i et væksthuse, er det lovligt, at opblande, påfylde og vaske pesticidesprøjten inden for et BNBO, hvis følgende krav er overholdt:

- Der skal være tæt belægning (af holdbart materiale, der er egnet til at modstå spild af pesticid og forbliver tæt), der hvor opblanding/påfyldning og udvendig vask med pesticider foregår.
- Vaskepladsen skal være forsynet med *et afløb*, som skal sikre opsamling og transport af vaskevand og spild.
- Vaskevand og spild skal opsamles i en tæt beholder eller et returkar.
- Det skal være uden for al tvivl, at alt vaskevand opsamles i den mobilevaskeplads. Det kan bl.a. sikres ved at der foreligger en vaskeinstruks.
- Der må ikke kunne forekomme eller være risiko for afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal.

Jf. vaskepladsbekendtgørelsens § 17 (BEK nr. 1401 af 26/11/2018) skal følgende afstandskrav overholdes ved udvendig vask af sprøjter i væksthuse:

- 25 meter fra et indvindingssted til en ikke-almen vandforsyning
- 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder

En vaskeplads i BNBO skal ikke nødvendigvis være stationær. Det vil sige, at konstruktionen (den tætte belægning og afløb m.v.) godt må kunne flyttes. Det er en forudsætning for at anvende en mobil vaskeplads, at karret, der udgør vaskepladsen, kan rumme pesticidesprøjten tankvolumen. Kravet til karrets kapacitet kan opfyldes ved, at fx vaskevand kontinuerligt pumpes væk fra vaskepladsen til opsamlingsbeholder(e), jf. § 17, stk. 3 i vaskepladsbekendtgørelsen.

Hvis en vaskeplads *ikke* er forbundet med opsamlingsbeholder eller returkar med fastmonteret slange- eller rørforbindelse, skal man forhindre spild, når forbindelsen afkobles. Slinger eller rør der tilkøbes vaskepladsen eller en pumpe, når vaskepladsen skal tømmes, skal være monteret med en kontraventil i den ende hvor tilslutningen sker, så rester ikke kan løbe ud.

Det er også en forudsætning, at en flytbar vaskeplads ikke giver anledning til ekstra forudseelige risici ift. en stationær vaskeplads jf. ovenstående krav, eller tvivl om ovenstående krav overholdes.

Konstruktionen skal være tæt, holdbar og stabil under normale driftsmæssige forhold – uanset om den er mobil eller stationær. I de tilfælde, hvor der evt. skal benyttes en pumpe til sluttransport af vaskevand m.v. til beholderen må dette ikke kunne give anledning til eller risiko for f.eks. spild eller overløb. En måde at undgå fx spild vil være, at den installation, der bruges til sluttransport af vaskevand mv. er forsynet med en kontraventil.

Vaskeplader i væksthuse udenfor BNBO

I vaskepladsbekendtgørelsens § 17 (BEK nr. 1401 af 26/11/2018) er det fastsat, at i væksthuse uden for et BNBO skal opblanding, påfyldning og udvendig vask foregå på tæt belægning og med mulighed for opsamling af evt. spild.

Følgende afstandskrav skal overholdes: Ved udvendig vask af sprøjter i væksthuse skal følgende afstandskrav til ikke almene vandforsyninger og overfladevand overholdes:

- 25 meter fra et indvindingssted til en ikke-almene vandforsyning
- 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder.

Arealet hvor vask finder sted, kan afgrænses af forskellige tekniske løsninger.

Der er således *ikke* krav om, at vaskepladsen etableres med *afløb* til en stationær beholder.

Det vil sige, at i et væksthuse, er det lovligt, at opblende, påfylde og vaske pesticidsprøjten uden for et BNBO, hvis følgende krav, jf. § 17, stk. 3, er overholdt:

- Der skal være tæt belægning (af holdbart materiale, der er egnet til at modstå spild af pesticid og forbliver tæt), der hvor opblanding/påfyldning og vask med pesticider foregår.
- Spild mv. skal kunne opsamles.
- Vaskevand m.v. skal føres til en opsamlingsbeholder eller – kar. Det skal kunne sandsynliggøres, at alt vandet fra vask af sprøjten lander i karret fx i form af en vaskeinstruks.
- Der må ikke kunne ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal.

En vaskeplads skal ikke nødvendigvis være stationær. Det vil sige, at konstruktionen (den tætte belægning m.v.) godt må kunne flyttes. Det er en forudsætning for at anvende en mobil vaskeplads, at karret, der udgør vaskepladsen, kan rumme pesticidsprøjten tankvolumen. Kravet til karrets kapacitet kan opfyldes ved, at fx vaskevand kontinuerligt pumpes væk fra vaskepladsen til opsamlingsbeholder(e), jf. § 17, stk. 3 i vaskepladsbekendtgørelse

Hvis en vaskeplads *ikke* er forbundet med opsamlingsbeholder eller returkar med fastmonteret slange- eller rørforbindelse, skal man forhindre spild når forbindelsen afkobles. Slinger eller rør der tilkobles vaskepladsen eller en pumpe, når vaskepladsen skal tømmes, skal være monteret med en kontraventil i den ende hvor tilslutningen sker, så rester ikke kan løbe ud.

Det er også en forudsætning, at en flytbar vaskeplads ikke giver anledning til ekstra forudseelige risici ift. en stationær vaskeplads jf. ovenstående krav. Der må ikke kunne opstå tvivl om at ovenstående krav overholdes.